



Arbeitsplan :

- 1) Rohling aus Lager, Ausblasen
- 2) Vlies montieren
- 3) Netzstück montieren, **Achtung:** Netz grün
- 4) BD und BG AD/... kleben , auf Klebepresse
wichtig:
 - a) Längenprüfung auf Vorricht. , alle 5 Stck
 - b) Netz so einkleben, daß mind. einseitig mit AD oder BD verklebt
- 5) Flachdicht. und Aufkl. Patr.kennz. " NFP Premium U-9"
- 6) Einschrumpfen mit BG Beipack
- 7) Verpacken in Prismenkarton , Verschließen m. **Klebeband Carbonit** (1x umlaufend quer, 1x oben längs)
- 8) K-Aufkl. stirnseitig (" NFP Premium U-9, Einzelverpackung")
- 9) a 12 St. in VK Q60 (610001)
- 10) ins FP-Lager

O-Ring 23x2,5 oder 22,22x2,62
Flachdichtung 52,5 x 33 x 4

Verwendungsbereich			Zul Abw.		Oberfl.	Maßstab	Gewicht
						Material/Farbe Rohteil	
1	Netzfarbe auf grün	18.8.08	Hanf		Datum	Name	NFP Premium U-9 ,Einzelverpackung; DA73 DI15 L248
2	Netzstück statt von Rolle	22.9.08	Hanf	Bearb.	8.8.08	Hanf	
3	Klebeb.Carbonit statt braun	9.3.11	Hanf	Gepr.			
				Norm			
						Blatt	
						von Blatt	
						205NFP015-EV	
Lfd.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:

