

INSTALLATION DE LA FONTAINE

Avant de commencer l'installation de votre fontaine EVA, lavez-vous soigneusement les mains avec du savon ou une solution hydro alcoolique afin de ne pas altérer les filtres naturels.

Enlever les protections de votre Fontaine EVA puis rincez tous les éléments à l'eau claire.

Mettre la céramique dans le bac percé d'un orifice central (n°4), le joint intérieur (n°3) de la céramique doit être positionnée à l'intérieur du bac (n°4). Vissez le papillon (n°5) de la céramique, sans forcer, enfin procédez au rinçage sous l'eau claire du robinet.

Prenez la cartouche filtrante (n°7) et suivre le mode d'emploi

Retirez son emballage, puis la plonger dans un récipient rempli d'eau afin d'évacuer les bulles d'air (2 à 3 minutes).

Pendant cette opération, préparez le socle (n°14) sur lequel vous disposerez le second bac (n°9) de réception d'eau filtrée.

Procédez au placement du robinet (n°12), introduisez le dans l'orifice prévu. Il y a 2 joints pour l'étanchéité : 1 joint intérieur + 1 joint extérieur, positionnez-les correctement afin d'obtenir l'étanchéité souhaitée. Les parties plates des joints doivent être positionnées le long du bac.

Prendre l'écrou (face bombée à Visser contre le joint), vissez sans forcer et surtout sans écraser les joints.

Prendre la corbeille bleue (n°10) remplie de minéraux et la rincer sous l'eau du robinet pour éliminer des poussières de minéraux en excès et la déposer au centre du second bac (n°9).

Pour les modèles en BEP, le disque magnétique blanc est déjà installé dans la corbeille bleue (n°10), il vous suffit de rajouter au centre du couvercle de la corbeille la pièce verte IRL n°11).

Déposez la grande coupelle (n°8) sur le second bac (n°9)

Mettre la cartouche (n°7) sous l'eau du robinet pour finir de la purger, de l'eau noire peut s'écouler du fait du charbon actif, dès que l'eau est claire votre cartouche est prête à l'emploi.

Visser la cartouche filtrante (n°7) sur la petite coupelle (n°6) (coupelle de fixation) et l'introduire dans son emplacement.

Déposez ensuite le bac avec la céramique (n°4+n°2+n°3+n°5) sur la grande coupelle (n°8) et posez le couvercle (n°1) sur le dessus de la fontaine

Votre fontaine est prête.

Mettre de l'eau dans le bac supérieur (n°4) et laissez filtrer.

Après le montage, VOUS DEVEZ EFFECTUER 4 CYCLES DE FILTRATION avant de consommer l'eau : remplir une 1ère fois votre bac supérieur, laissez l'eau s'écouler dans le bac inférieur et donner l'eau filtrée à vos plantes. Renouvelez cette opération trois fois.

VOTRE FONTAINE EVA EST PRETE...