

Abbildung 1:
DUO Classic / Puro*






Abbildung 3 :
Kupplung schließen



Kupplung öffnen



a) Durch Zurückziehen der Entriegelungshülse an der Kupplung
b) läßt sich der Stecker mit der Hand abziehen

* DUO Puro :
(1a), (1b)
IFP Puro

DUO
Montageanleitung

115DUO-SZ01-
141127
(Montageanleitung)

